



Микрофонная радиосистема (радиогид) "RG-069"

□ Общие сведения

Микрофонные радиосистемы – это надёжное оборудование, позволяющее проводить экскурсии, осуществлять синхронный перевод и проводить другие подобные мероприятия, как в помещениях, так и на улице. Туристы слышат каждое слово гида, даже находясь на значительном расстоянии, и при этом получают возможность одновременно делать фотографии и не упускать ни слова. Передатчики и приёмники – лёгкие и компактные и, при использовании разных каналов, позволяют проводить экскурсии для нескольких групп в одном и том же месте.



□ Технические характеристики передатчика / приёмника

Частотный диапазон:	863-865 МГц
Мощность передатчика:	10 мВт
Радиус действия передатчика:	150-200 м
Источник питания:	встроенный литиевый аккумулятор
Количество каналов:	50 каналов (с возможностью расширения до 100 каналов)
Время работы:	около 5-6 часов после полной зарядки
Цвет приемника:	чёрный

□ Передатчик "RG-069T"

В комплекте с передатчиком идёт головной микрофон.
Для использования передатчика действуйте следующим образом:

- Подключите микрофон к микрофонному гнезду на передатчике.
- Включите питание передатчика.
- Говорите в микрофон.

Чтобы зарядить передатчик:

- Выключите его.
- Подключите передатчик при помощи USB-кабеля к USB-порту.



□ Приёмник "RG-069R"

Миниатюрный приёмник надевается на ухо и выполнен в форме Bluetooth-гарнитуры.

Для использования приёмника действуйте следующим образом:

1. Включите приёмник.
2. Отрегулируйте громкость приёмника (четыре режима громкости), для этого нажимайте на кнопку с изображением "молоточка"

Чтобы зарядить приёмник:

- Выключите его.
- Подключите приёмник к зарядному устройству.

Во время подзарядки будет гореть красный индикатор, по окончании зарядки загорится зелёный индикатор.



□ Настройка и выбор каналов

Для того чтобы выбрать канал на передатчике, необходимо нажать на кнопку "F" и, удерживая её, одновременно включить передатчик в позицию "ON". В верхней части экрана появится надпись "SET", означающая, что передатчик вошел в режим выбора каналов. Затем используя клавиши "-" или "+", выберите необходимый канал.

Чтобы настроить приемники на канал, выбранный на передатчике, необходимо разместить все приемники вокруг передатчика и по очереди включать их. При настройке на определённый канал на приемнике будет моргать по очереди зелёный и красный индикаторы. Как только индикатор на приёмнике загорится зелёным, это будет означать, что он настроен на необходимый канал. Когда Вы настроили все приёмники, необходимо выключить и повторно включить передатчик. Выключать и включать приемники нет необходимости.



Зарядное устройство для подключения 10 приемников

Данная система имеет 2 режима работы:

- (1) Режим F1: выбор от 0-49 каналов (50 каналов с высоким качеством звука).
- (2) Режим F0: выбор от 0-99 каналов (100 каналов с низким качеством звука).

По умолчанию в системе выбран Режим F1. Чтобы выбрать другой режим, необходимо нажать на кнопку "F" и, удерживая её, одновременно включить передатчик в позицию "ON". В верхней части экрана появится надпись "SET". После этого нажмите ещё раз кнопку "F", выбирая режим "0" или "1".



ООО "Специальные Регистрирующие Системы"

Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, г. Киев, 03110, Украина
Тел/Факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине)
+380 44 248-7990(91)
E-mail: info@srs.kiev.ua
Веб-сайт: www.srs.kiev.ua