



ООО "Специальные Регистрирующие Системы"

Громкоговоритель / мегафон "MR-2806"

Назначение

Мегафон / громкоговоритель „MR-2806“ используется для звукоусиления и предназначен для проведения экскурсий, различных выступлений, рекламных кампаний, руководства массовыми мероприятиями и др.

Функциональные возможности

- Подключение микрофона;
- Подключение USB-накопителей и SD-карт;
- Подключение к компьютеру в качестве динамика;
- Функция записи микрофона.



Технические характеристики

Рабочая температура:	от -10°C до 60°C
Максимальная выходная мощность:	16 Вт
Частота:	100 Гц ~ 15 кГц ± 1 дБ
Источник питания:	встроенный литиевый аккумулятор
Питание:	пост. ток 7,5 В
Ёмкость аккумуляторной батареи:	2000 мА/ч (непрерывная работа – более 15 ч)
Размеры:	125x92x41 мм
Вес:	441 г

Комплектация

- Пояс для ношения на плече;
- Головной микрофон;
- Зарядное устройство;
- Аудио-кабель.



Схема размещения регуляторов и разъемов



□ Работа с устройством

Выключатель и регулятор громкости:

Используйте этот регулятор для включения / выключения устройства, а также настройки громкости. При включении устройства загорится красный индикатор.

Предыдущая запись:

Используйте эту кнопку для перехода к предыдущей записи (короткое нажатие) и для повтора воспроизведения (нажатие и удержание кнопки) в режиме чтения аудио-файлов с SD-карты или USB-накопителя.

Следующая запись:

Используйте эту кнопку для перехода к следующей записи (короткое нажатие) и для повтора воспроизведения (нажатие и удержание кнопки) в режиме чтения аудио-файлов с SD-карты или USB-накопителя.

Старт и пауза / режим записи:

Во время воспроизведения аудио-файлов с USB-накопителя или SD-карты данная кнопка позволяет запускать и приостанавливать воспроизведение (короткое нажатие). При нажатии и удержании кнопки включается режим записи. В этом режиме устройство автоматически будет сохранять записи, для выхода из этого режима повторно нажмите и удерживайте эту кнопку.

Воспроизведение записей:

Для воспроизведения записей, сделанных при помощи микрофона, переключитесь в режим записи, нажав и удерживая кнопку "Старт/пауза" до загорания жёлтого индикатора. Используйте кнопки "Предыдущая" или "Следующая" для перехода между записями. Нажав и удерживая кнопку "Предыдущая", можно удалить запись.

Использование микрофона:

Для лучшего звучания удерживайте микрофон возле рта на расстоянии 20-30 мм таким образом, чтобы белая линия на кончике микрофона располагалась напротив рта.

Линейный вход:

Данный вход используется для подключения устройства к mp3-плеерам, компьютеру и др. Громкость звука регулируется как на самом мегафоне, так и на подключённом устройстве.

Слот для SD-карты и USB-разъём:

Данный слот и USB-разъём используются для подключения соответственно SD-карт и USB-накопителей (перед подключением выключайте мегафон). Вынимайте SD-карты и USB-накопители, если устройство не используется. Сохраняйте записи непосредственно на накопителе без использования папок.

Светодиодный индикатор:

Красный светодиодный индикатор загорается при включении устройства. Во время зарядки данный индикатор мигает попеременно красным и зелёным цветом. По окончании зарядки батареи загорится зелёный индикатор. Жёлтый индикатор загорается в режиме записи, а в режиме воспроизведения записей индикатор попеременно загорается красным и зелёным цветом.

Внимание!

- Для зарядки используйте только зарядное устройство, которое идёт в комплекте;
- Для лучшего звучания говорите прямо в микрофон. Не размещайте микрофон возле динамика, чтобы не допустить искажений.



ООО "Специальные Регистрирующие Системы"

Адрес: офис 316А, ул. Соломенская, 5, г. Киев 03110, Украина
Тел/факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине)
+380 44 248-7990(1)
E-mail: info@srs.kiev.ua
Веб-сайт: www.srs.kiev.ua